


« Versions MAIN GAUCHE

Version européenne





Version scandinave



« Sens d'ouverture de la porte » et position de la poignée



Sens de la porte pour version main gauche

La poignée avec lecteur
RFID pointe vers
« la gauche »




Sens de la porte pour version main droite

La poignée avec lecteur
RFID pointe vers
« la droite »



Versions » MAIN DROITE

Version européenne



Version scandinave

